

EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS ZUR MONTAGE VON SICHTSCHUTZSTREIFEN

I. HORIZONTALE MONTAGE VON SICHTSCHUTZSTREIFEN IN ROLLEN (bei Verwendung von Standard Typ AP 785, Universal AP 828 Clips)

1. Für die Montage benötigen Sie:

- a. Maßband (mindestens 3m)
- b. Markierung
- c. Lineal oder Quadrat,
- d. Polstermesser, Schere
- e. Standardclip AP 785 oder Universalclip AP 828

2. Wir messen den Abstand zwischen den Kanten der vertikalen äußersten Drähte, an denen der Montageclip befestigt wird. Wir prüfen, ob der Abstand über die gesamte Höhe des Zaunfeldes gleich ist ($\pm 1,0$ mm).

3. Wir rollen die Rolle aus und markieren auf den Sichtschutzstreifen mit einem Marker die Länge, die dem gemessenen Abstand entspricht, und fügen 5 mm den Sichtschutzstreifen hinzu. Schneiden Sie die Sichtschutzstreifen mit einem Polstermesser (mit Classic Line, Technorattan) oder einer Schere (mit Basic, Orange Skin) senkrecht zur Länge zu.

4. Das geschnittene Sichtschutzstreifen wird durch die vertikalen Drähte des Zaunfeldes gemäß jeder angenommenen Wiederholbarkeit der Verschachtelung verflochten.

5. Die Clips werden am Ende den Sichtschutzstreifen so angebracht, dass es bis zum Ende des Montagespaltes passt, was eine Dehnungsreserve bei Änderungen der Umgebungstemperatur garantiert.

6. Klemmen Sie die Clips mit den Sichtschutzstreifen in die extremen vertikalen Drähte auf beiden Seiten des Zaunfeldes. Nach dem Befestigen sollte die Sichtschutzstreifen nicht zu fest sein. Messen Sie in diesem Fall den Abstand zwischen den Drähten erneut.

II. MONTAGE DER BÄNDER IN ROLLEN (bei Verwendung von Omega AP 888 Clips)

1. Um die Montage abzuschließen, benötigen Sie:

- a. Maßband (mindestens 3m)
- b. Markierung
- c. Lineal oder Quadrat
- d. Polstermesser, Schere
- e. Omega AP 888-Clips

2. Wir messen den Abstand zwischen den Kanten der vertikalen oder horizontalen Extremdrähte, an denen der Montageclip befestigt wird. Wir prüfen, ob der Abstand über die gesamte Höhe und Breite des Zaunfeldes gleich ist ($\pm 1,0$ mm).

3. Wir rollen die Rolle aus und markieren auf den Sichtschutzstreifen mit einem Marker die Länge, die dem gemessenen Abstand entspricht, und fügen 40 mm des Bandes hinzu. Schneiden Sie die Sichtschutzstreifen mit einem Polstermesser (Classic Line, Technorattan) oder einer Schere (Basic, Orange Skin) senkrecht zur Länge ab.

4. Wir flechten Den Sichtschutzstreifen am Enddraht an einer Seite des Feldes (bzw. am oberen Draht bei senkrechter Montage) und stecken den Omega AP 888 Clip darauf - nach dem Klicken sollte der Clip ca. 5 mm aus den Sichtschutzstreifen herausragen.

5. Wir verflechten den Sichtschutzstreifen durch vertikale oder horizontale Drähte des Zaunfeldes gemäß jeder gewählten Wiederholgenauigkeit.

6. Wiederholen Sie die Befestigung mit dem Omega-AP88-Clip am äußersten (oder unteren) Draht, wobei die Enden den Sichtschutzstreifen auf der gleichen Seite des Zaunfeldes aus dem Clip herausragen.

ACHTUNG: Der Hersteller empfiehlt, Zaunbänder bei Temperaturen von +10 ° C bis +25 ° C zu installieren.

III. NUTZUNGSINFORMATIONEN

Bei Montage den Sichtschutzstreifen ohne Zuschneiden auf die Breite einzelner Felder und beim Weben den Sichtschutzstreifen durch vertikale Pfosten sollte der Polypropylen-Ausdehnungskoeffizient von 0,15 mm / m / K berücksichtigt werden.

Beispiel: Wenn wir bei einer Temperatur von + 25 °C die Sichtschutzstreifen von einer Rolle mit einer Länge von 26 m in 10 Feldern weben, ohne es zu schneiden, kann es nach den Gesetzen der Physik im Winter um mehr als 136 mm schrumpfen bei minus 10 Grad. Diese Schrumpfung verkürzt die Sichtschutzstreifen an den äußersten Pfosten erheblich. Dies kann verhindert werden, indem die Sichtschutzstreifen nach einer solchen Montage mit einer Dehnungsfuge von ca. 100 mm geschnitten und über alle Felder verteilt wird, wodurch die Sichtschutzstreifenspannung gelockert wird.

Das Schneiden den Sichtschutzstreifen auf eine Feldbreite von 2,5 m führt dazu, dass sich die Sichtschutzstreifen unter gleichen Bedingungen theoretisch um ca. 13 mm verkürzt, d.h. in den Dehnungsfugen von Standardclips AP 785 oder Universalclips AP 828 verbleibt.